

Seguridad

- Lea y conserve estas instrucciones.
- Ponga atención a todas las advertencias.
- Utilice el aparato únicamente para los fines descritos en este manual de usuario. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por el uso inadecuado o indebido del mismo.
- Use únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- No derrame ningún líquido sobre el aparato. El aparato debe emplearse en lugares secos y lejos del agua.
- Evite usar el aparato en entornos próximos a fuentes de calor como llamas descubiertas, radiadores, tubos de calefacción, etc.
- Evite la exposición del aparato a la luz solar directa, polvo, humedad intensa, lluvia, vibraciones o golpes.
- No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale el aparato de acuerdo a estas instrucciones de uso.
- No abra ni manipule el aparato. En el interior del mismo no existe ninguna pieza que pueda ser sustituida o reparada por el usuario. Toda reparación debe ser efectuada por técnicos cualificados.
- No intente modificar este producto, en particular las funciones de seguridad de los enchufes polarizados ni las de toma de tierra. Si la toma de corriente de su red eléctrica no es del tipo adecuado, consulte con un electricista cualificado para sustituirlo.
- Emplee el equipo únicamente con el adaptador de red suministrado por el fabricante. La utilización de otro adaptador de red distinto podría dañar el equipo.
- Verifique que la tensión indicada en el adaptador de red se corresponda con la tensión de red en el lugar de uso.
- Conecte siempre el aparato en una toma de red con conexión a tierra (si procede).
- Asegúrese de que el adaptador de corriente se encuentre en buenas condiciones y sea fácilmente accesible, ya que es el dispositivo de desconexión total del equipo.
- Proteja el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrangulen.
- Interrumpa inmediatamente el suministro eléctrico del aparato en caso de penetración de cualquier objeto sólido o líquido en el interior. En este caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas.
- En caso de no utilizar el equipo por un período prolongado de tiempo, desconecte el adaptador de red de la toma eléctrica para desconectar el equipo por completo.
- Limpie el aparato con un paño ligeramente húmedo, nunca mojado. Desconecte en todo caso el adaptador de red antes de proceder con la limpieza. No emplee productos corrosivos o abrasivos, así como alcoholes, disolventes o detergentes.

Protocolo DMX

Modo 16 canales		
Canal		Función
1	0-255	Pan (Movimiento horizontal)
2	0-255	Pan fino
3	0-255	Tilt (Movimiento vertical)
4	0-255	Tilt fino
5	0-255	Velocidad Pan / Tilt
6	0-255	Dimmer
7	0-255	Estrobo
8	0-255	Rojo
9	0-255	Verde
10	0-255	Azul
11	0-255	Blanco
12	0-255	Enfoque
13	0-255	Macros
14	0-255	Velocidad macro
15	0-255	Temperatura color
16	250-255	Reset

Modo 24 canales		
Canal		Función
1	0-255	Pan (Movimiento horizontal)
2	0-255	Pan fino
3	0-255	Tilt (Movimiento vertical)
4	0-255	Tilt fino
5	0-255	Velocidad Pan / Tilt
6	0-255	Enfoque
7	0-255	Dimer
8	0-255	Estrobo
9	0-255	Rojo (grupo 1)
10	0-255	Verde (grupo 1)
11	0-255	Azul (grupo 1)
12	0-255	Blanco (grupo 1)
13	0-255	Rojo (grupo 2)
14	0-255	Verde (grupo 2)
15	0-255	Azul (grupo 2)
16	0-255	Blanco (grupo 2)
17	0-255	Rojo (grupo 3)
18	0-255	Verde (grupo 3)
19	0-255	Azul (grupo 3)
20	0-255	Blanco (grupo 3)
21	0-255	Macros
22	0-255	Velocidad macro
23	0-255	Temperatura color
24	250-255	Reset