# Aviso de seguridad

- Lea atentamente el manual antes de utilizar esta máguina.
- Solo se debe usar una fuente de alimentación especial de tres hilos de 250V/10A
  (110V disponible), debe estar conectada a tierra y no mantener juntas la línea de
  tierra y la línea activa.
- <u>Debe desenchufar</u> el cable de alimentación cuando no emplee la máquina, en su proceso de limpieza, instalación o quitar accesorios.
- No coloque esta máquina en un ambiente lluvioso o húmedo para su uso.
- Está prohibido dejar la máquina o el enchufe en agua u otro líquido.
- Tenga en cuenta que los cuatro disparos pueden disparar 2 piezas de cañón de confeti eléctrico como máximo a la vez.
- Asegúrese de que todas las piezas estén bien conectadas antes de encender la máquina.
- Con respecto a los cuatro disparos, durante la operación, si disparó uno de los cuatro, debe disparar los otros tres en 3 segundos, o después del disparo uno, debe bajar su canal DMX a cero y luego podría disparar los restantes.
- Si la máquina está rota, corte la alimentación ahora mismo y no desmonte la máquina y póngase en contacto con su proveedor para la gestión de su garantía
- La máquina funciona con cañón de confeti eléctrico.
- No apunte la boca de salida del cañón de confeti eléctrico directamente a personas o bienes.
- Los cañones de confeti eléctrico tiene dos tipos, uno con tanque de gasolina en el interior, el otro con polvo, tenga en cuenta que debe usarlos con cuidado, no debe colocarse cerca de ningún producto peligroso inflamable y no dejarlo bajo el sol durante mucho tiempo.

## Características del producto

- Diseño avanzado.
- La altura de disparo del confeti se basa en diferentes cañones de confeti eléctricos.
- Dirección disparo ajustable

### Parámetros técnicos

Voltaje: 220v/50Hz (o 110v/60Hz)

Potencia: 25 w (disparador simple) / 50 w (disparador cuádruple)

Tamaño: 37,5\*27\*27,5 cm - (disparador cuádruple) 32,5\*26\*26 cm - (disparador simple)

Peso: 5 kg - (disparador simple) / 8 kg - (disparador cuádruple)

### Aviso

La empresa se reserva el derecho de mejora del producto y mejoras técnicas o de renovación, el producto que compró puede haber mejorado

#### Instalación

### Preparación de la instalación

- Abra la caja de embalaje, contando los accesorios que acompañan, lea atentamente el manual.
- La máquina funciona con un cañón de confeti eléctrico (es necesario comprarlo por separado).
- Verifique que todas las partes de la máquina estén intactas antes del primer uso.
- Revise que la energía eléctrica y el enchufe cumplan con los requisitos.

#### Instalación

- Coloque la máquina en su lugar adecuado.
- Ajuste el ángulo de la máquina a través de la perilla ajustable de ángulo como desee.
- Conecte las máquinas y el controlador DMX con cables DMX.
- Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente.

#### Instrucciones

## Operaciones

- La máquina está controlada por el protocolo dmx512, un disparo necesita un canal DMX, cuatro disparos necesita 4 canales DMX.
- Primero configure la dirección DMX de la máquina, encienda el controlador DMX, la luz LED dips DMX estará encendida, si la máquina también está encendida.
- Coloque el cañón de confeti eléctrico en el soporte y atorníllelo.
- Coloque el cable del cañón de confeti eléctrico en el enchufe del cable, verifique el indicador, si es está encendido, el cañón está: bien, si no hay luz encendida, el cañón no se puede utilizar.
- Si todo está listo, puede usar el controlador para controlar la máquina y disparar el cañón de confeti eléctrico.

## Desmontaje

- Después de usar, primero, apague la máquina.
- Desconecte los cables DMX entre las máquinas y el controlador.
- Ajuste el ángulo de la máquina en posición vertical.
- Desmonte el cañón de confeti terminado.



