



# Manual del Usuario

Versión 1.0

<u>PreSonus</u>

PreSonus Audio Electronics, Inc., © 2005

#### Garantía limitada de PreSonus

PreSonus Audio Electronics Inc garantiza que este producto está libre de defectos en material y construcción durante un periodo de un año desde la fecha de la compra original. Esta garantía es ejecutable sólo por el comprador final original. Para que esta garantía sea efectiva, el comprador debe completar y devolver la tarjeta de garantía incluida durante los 14 días después de la compra. Durante el período de garantía PreSonus, como opción única y absoluta, podrá reparar o sustituir gratuitamente cualquier producto que resulte ser defectuoso en la inspección de PreSonus o mediante su representante de reparación autorizado. Para obtener el servicio de garantía, el comprador debe llamar o escribir primero a PreSonus a la dirección y número de teléfono impreso más abajo, para obtener un Número de Autorización de Retorno e instrucciones de dónde devolver la unidad para la reparación. Todas las solicitudes deben acompañarse de una descripción del problema. Todas las devoluciones autorizadas deben ser enviadas a las instalaciones de reparación de PreSonus mediante pre-pago, aseguradas y correctamente embaladas. PreSonus se reserva el derecho de cambiar o actualizar cualquier unidad devuelta para su reparación. PreSonus también se reserva el derecho de cambiar o mejorar el diseño del producto en cualquier momento sin aviso previo. Esta garantía no cubre reclamaciones por daños debido al abuso, negligencias, modificaciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado, y está limitada a fallos producidos durante el uso normal debidos a defectos en material o construcción del producto. Cualquier garantía implícita, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad y propósitos para un objetivo en particular, está limitada en duración por la longitud de esta garantía limitada. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a garantías implícitas finales, por lo que las limitaciones inferiores pueden no aplicarse en su caso. En ningún caso PreSonus estará obligado por daños secundarios, consiguientes u otros que resultan de la violación de cualquier garantía expresa o implícita, incluyendo, entre otras cosas, daño a la propiedad, daño basado en la inconveniencia o en la pérdida del uso del producto, y, hasta lo permitido por la ley, daños por daños corporales. Algunos estados no permiten la exclusión de la limitación de daños secundarios o consiguientes, por lo que la susodicha limitación o exclusión puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos, y también puede ofrecerle otros derechos, que varían en cada estado. Esta garantía sólo se aplica a productos vendidos y usados en los Estados Unidos de América. Para información acerca de la garantía en todos otros países, por favor refiérase a su distribuidor local.

PreSonus Audio Electronics, Inc. 7257 Florida Blvd. Baton Rouge, LA 70806 (225) 216-7887 (800) 750-0323 www.presonus.com

© 2005, PreSonus Audio Electronics, Incorporated. Todos los derechos reservados.

1 Presentaci
--------------

	1.1 Introducción	4
2	Instalación y Configuración	
	2.1 Requisitos del ordenador	4
	2.2 Instalación de los controladores de FIREBOX	5
	2.3 Panel de Control de FIREBOX	6
	2.4 MEZCIADOR DE FIREBUX	8
	2.5 Comprobando su FIREPOD con Cubase LE	9 11
3	Controles y Conexiones	
	3.1 Disposición v descripción del Panel Frontal	13
	3.2 Disposición y descripción del Panel Posterior	14
4	Mezclador	
	4.1 Mezclador	16
	4.2 Operación del Mezclador	16
5	Notas de aplicación	
	5.1 Micrófonos	20
	5.2 Diagrama de ejemplo de conexiones	20
6	Notas técnicas	
	6.1 Soluciones de problemas	21
	6.2 Especificaciones	23



# 1.1 INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar su PreSonus FIREBOX. PreSonus Audio Electronics ha diseñado FIREBOX utilizando componentes de máxima calidad para asegurar un rendimiento óptimo que puede durar toda una vida. Equipado con conversores a 24 bits y 96K, dos pre-amplificadores de micrófonos PreSonus, E/S MIDI y E/S SPDIF y el softw are de grabación de 48 pistas Cubase LE, FIREBOX está preparado para su uso inmediato en un sistema de grabación profesional basado en ordenador. Para una mayor flexibilidad, FIREBOX puede alimentarse desde una conexión FireWire de seis pines o externamente con el adaptador incluido. FIREBOX es el sistema de grabación perfecto para grabaciones de calidad profesional y puede caber en la palma de su mano.

Le sugerimos que use este manual para familiarizarse con las características, aplicaciones y el correcto procedimiento de conexión de su FIREBOX, antes de intentar conectarlo a su ordenador. Esto le ahorrará problemas no deseados que pueden ocurrir durante la instalación y configuración.

De nuevo, gracias por comprar nuestro producto y deseamos que disfrute de su FIREBOX.

# INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

### 2.1 REQUISITOS DEL ORDENADOR

A continuación puede leer los requisitos mínimos de ordenador para su FIREBOX.

#### Windows

- SO: Microsoft Windows XP.
- Ordenador: Ordenador Windows compatible con puerto FireWire.
- CPU/ Reloj: Pentium, Celeron a 900Mhz o superior (recomendado Dual 1.2 GHz).
- Memoria (RAM): 256 MB (512MB recomendado).

#### Macintosh

- SO: MacOS X 10.3.7 o posterior.
- Ordenador: Apple Macintosh con puerto Firewire integrado.
- CPU/ Reloj: PowerPC G4/800Mhz o superior (G4/Dual 1 GHZ recomendado).
- Memoria(RAM): 512 MB o más.

Observe que la velocidad de su procesador, cantidad de memoria RAM y el tamaño y velocidad de su disco duro afectan sustancialmente el rendimiento global del sistema de grabación. Además, cuanto más potente sea sus sistema (procesador más rápido y más memoria RAM) menos latencia (retardo de la señal) experimentará al monitorizar señales de audio o MIDI..

### 2.2 INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES DE FIREBOX

#### Windows XP

Pasos de la Instalación:

- Cierre todas las aplicaciones abiertas actualmente.

- Inserte el CD-ROM de Instalación de los Controladores incluido en su sistema FIREBOX en su ordenador. (NO CONECTE TODAVÍA SU FIREBOX.)

- El CD debería iniciarse. (Si no lo hace, abra el CD y haga un doble clic en FIREBOX\_Installer.exe)

Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de instalación de su FIREBOX. El instalador le pedirá que conecte y habilite su FIREBOX en el momento adecuado. Este procedimiento de instalación también instalará el software Panel de Control y Mezclador de FIREBOX.

Nota: Si en cualquier momento de la instalación le aparece un mensaje de "Instalación de Software" refiriéndose al test del logo de Windows, pulse en "Continuar" para seguir con la instalación.



Macintosh OSX (10.3.7 o posterior)

# 2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Los controladores de audio de FIREBOX están incluidos en el CORE AUDIO de Macintosh OSX 10.3.7 y posteriores.

Cuando haya verificado que está ejecutando OSX 10.3.7º posterior, conecte su FIREBOX al puerto FireWire de su ordenador y encienda su FIREBOX. El indicador LED de su FIREBOX debería iluminarse en rojo y estabilizarse en azul para indicar que su FIREBOX está completamente sincronizado a su ordenador.

# 2.3 PANEL DE CONTROL DE FIREBOX

#### WINDOWS XP

Cuando haya instalado satisfactoriamente sus drivers, la aplicación Panel de Control de FIREBOX estará disponible en la barra de tareas (típicamente localizada en la parte inferior derecha, cerca del reloj del sistema).



Para abrir el Panel de Control del hardware de FIREBOX haga un doble-clic en el icono del Panel de Control.

#### PANEL DE CONTROL DEL HARDWARE DE FIREBOX (Windows XP)

Sample Ra	te:		Latency:		
No Device	~	No I	No Device 🗸		
	Clock	Source:			
	No Devi	ce 💌			
Min 1	Mig 2	vel Boost	Lina		
		Line 5 -	Line	-	
+12 dB	+12 dB	+12 dB	+12	dB	
				Ξ.	
				_	
		[Dmall	20000	~ ^ ^ ^	

Sample Rate: Acceda al menú para seleccionar la frecuencia de muestreo de FIREBOX, entre 44.1, 48, 88.2 y 96k. Este valor **debe coincidir** con la frecuencia de muestreo del software de grabación.

Clock Source: Abra el menú para seleccionar la fuente de sincroniza digital de FIREBOX.

INTERNAL -Interno

SPDIF - Debe seleccionaise para usar la entrada SPDIF.

(Los ajustes del Panel de Control se guardarán al abandonar el panel.)

<u>Latency</u> – Ajusta la cantidad de tiempo de retardo de su FIREBOX. (1.5ms – 24ms). La latencia es el tiempo que tarda su ordenador en procesar el audio. Los valores e latencia bajos requieren más uso de la CPU. En caso de producirse audio de forma inconsistente, (drop outs, pops y clicks, distorsión digital, etc) le recomendamos que incremente este ajuste.

#### PANEL DE CONTROL DEL HARDWARE DE FIREBOX (Macintosh)

El CD-ROM incluido contiene el software para Macintosh del Panel de Control y MEZCLADOR de FIREBOX.

Para instalar el Panel de Control de FIREBOX, arrastre el siguiente archivo a su disco duro: fireboxcontrolpanel.app

Cuando el archivo esté guardado en su disco duro, haga un doble-clic en el mismo para iniciar el Panel de Control.

(	- Mic 1-	— Hardwar — Input Le — Mic 2 —	e Settings vel Boost - Line 3	Line 4	
	_+12 dB	_+12 dB	_+12 dB	🗌 +12 dB	
9					0
			Pres	in auno	AA

**Input Level Boost:** Pulsando en este botón incrementará el nivel de entrada de la correspondiente entrada analógica en su FIREBOX a +12dB. Use esta característica para grabar instrumentos tranquilos o dispositivos con una salida baja.

#### AJUSTES AVANZADOS DEL PANEL DE CONTROL DE FIREBOX:

# 2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Puede realizar un "clic-derecho" sobre el icono del Panel de Control de FIREBOX para seleccionar entre tres ajustes de optimización del ordenador. Estos ajustes optimizan los buffers y los ajustes del streaming de audio basándose en la velocidad de su procesador. Si estás experimentando drop outs de audio, es recomendable seleccionar un ajuste de CPU inferior.



<u>High</u>: Processor a 2GHz o superior. <u>Medium (default)</u>: Processores de 1GHz a 2GHz.

Low: Processores de 800MHz a 1GHz.

# 2.4 MEZCLADOR DE FIREBOX

#### WINDOWS XP

Cuando haya instalado satisfactoriamente los drivers de audio, el MEZCLADOR de FIREBOX estará disponible en sus archivos de programas. Puede hincar el MEZCLADOTR pulsando: Inicio -> Programas -> PreSonus FIREBOX MIXER. (Para detalles del MEZCLADOR de FIREBOX vea el capítulo 4).

#### <u>Macintosh</u>

El CD-ROM incluido contiene el software para Macintosh del MEZCLADOR de FIREBOX.

Para instalar el MEZCLADOR de FIREBOX, arrastre el siguiente archivo a su disco duro: fireboxmixer.app

Cuando el archivo esté guardado en su disco duro, haga un doble-clic en el mismo para iniciar el Mezclador.

(Para detalles del MEZCLADOR de FIREBOX vea el capítulo 4).

#### 2.5 CUBASE LE – Inicio rápido

Cuando haya instalado sus drivers FIREBOX, si desea usar el software CUBASE LE induido con su FIREBOX, introduzca el CD de instalación de CUBASE LE y ejecute su instalador. Conserve la funda o envoltorio del CD ya que en el mismo hay el número de serie que se le pedirá durante la instalación.

Para seleccionar su FIREBOX en Cubase LE, vaya a Dispositivos -> Configuración de Dispositivos



Seleccione VST multi-track.

Devices		Setup A	dd/Remove		
All MIDI Inputs	<u>^</u>				
Default MIDI Ports DirectMunic		4 茾	Number of Disk B	uffers	
/ST Multitrack		128 KB 👻	Disk Buffer Size		
/ST System Link					
Video Player		ASIO Multimedia I	Driver 🚽 AS	IO Driver	
Vocaloid		Internal	- Cla	ick Source	
WINDOWS MIDT		Control Pane			
		Release ASIO	Driver in Backgro	und	
		🗖 Direct Monitori			
		Expert			
		Help		Reset	Apply

Abra el menú ASIO Driver y seleccione PreSonus ASIO Driver y haga clic en OK.

# 2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Oevice Setup	
Devices All MIDI Inputs Default MIDI Ports DirectMusics VST Multitrack Video Player Vocabidi 	Setup       Add/Remove         4       Number of Disk Buffers         128 KB       Disk Buffer Size         ASIO DirectX Full Duplex Driver         ASIO Multimedia Driver         PreSonus ASIO Driver         Release ASIO Driver in Background         Direct Monitoring         Expert

Pulse en Conmutar para guardar la selección del Driver ASIO de PreSonus.

🔆 Device S	etup					×
Devices All MIDI Inputs Default MIDI Ports DirectMusic VST Multitrack VST System Link Video Player Vocaloid Windows MIDI	Cube	ase LE	Setup 4 128 KB	Add/Remove	lffers D Driver ck Source	
	~		Switch F	Keep Backgrou	nd	
			Нер		Reset	Арріу
				Reset All	ОК	Cancel

# 2.6 COMPROBANDO SU FIREBOX CON CUBASE LE

Para probar su FIREBOX, proceda como sigue:

Inicie Cubase LE y asegúrese que ha seleccionado el driver PreSonus FIREBOX ASIO tal y como se ha descrito en la anterior Sección 2.4.

Ahora debería crear un nuevo proyecto:

e Edit Project Audio MI	DI Pool	Transpor	t Devices	
New Project	Ctrl+N			
Open	Ctrl+O	- 1		
Close	Ctrl+W			
Save	Ctrl+S			
Save As	Ctrl+Shif	t+s		
Save Project to New Folder		- 1		
Save as Template		- 1		
Revert				
Page Setup				
Print		- 1		
Import		•		
Export		•		
Cleanup		- 1		
Preferences		_		
Key Commands		- 1		
Decent Decidents				
Recent Projects				
Quit	Ctrl+Q	- 1		

Ahora debe crear una pista de audio pulsando en Proyecto ->Añadir Pista-> Audio (o pulse con el botón derecho del ratón (ctrl-click en mac) en el espacio de las pistas del proyecto:



Habilite la grabación de la pista pulsando el botón de Record Enable.



Conecte un micrófono en el canal uno y habilite la alimentación phantom de 48V si el micrófono lo necesita. Gire el control trim del canal 1 en el panel frontal de su FIREBOX mientras habla a través del micrófono. Debería ver que el medidor de señal reacciona ante la señal entrante. Ajuste el nivel entrante al máximo sin llegar al clipping.

Conecte un juego de auriculares en la salida de auriculares de su FIREBOX.

Pulse en el botón de Monitor en Cubase LE para la pista Audio 01.

PreSonus ha también induido un archivo de plantilla de sesión de Cubase LE en Internet en la dirección www.presonus.com/firebox.html.

Observe que hay disponible la ayuda online de Cubase LE pulsando la teda F1 o visitando www.steinberg.net

# 3.1 DISPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL



<u>1.Micrófono / Pre-amplificador de Instrumentos</u>. Su FIREBOX está equipado con dos preamplificadores de micrófonos diseñados por PreSonus para su uso con todos los tipos de micrófonos induyendo Dinámicos, por Condensador, y de Cinta así como señales con niveles de instrumento y línea. El aclamado diseño de pre-amplificador de PreSonus es del tipo "Clase A", seguido por una etapa de ganancia servo-dual. Esta disposición resulta en un bajo ruido y un amplio control de la ganancia, permitiendo al usuario de FIREPOD incrementar la señal deseada sin el molesto ruido de fondo.

**<u>2. Alimentación Phantom de 48V.</u>** FIREBOX posee alimentación Phantom de 48V seleccionable para los dos pre-amplificadores.

#### Conexión de cableado XLR para la alimentación Phantom

Pin 1= GND Pin 2= +48V Pin3= +48V

**Headroom de +22dBu.** El pre-amplificador de FIREBOX posee +22 dBu de headroom. Esta característica le ofrece un amplio rango dinámico y una excelente respuesta de transientes.

**Conexiones Combo Neutrik.** Los dos pre-amplificadores de FIREBOX tienen una conexión Mic/Linea en forma de conexión combo Neutrik. Este revolucionario tipo de conexión le permite usar tanto conexiones en \_" o XLR en la misma entrada hembra.

**ENTRADAS DE INSTRUMENTOS (canales 1 y 2):** Las conexiones TS en \_" de los canales 1 y 2 se ofrecen para su uso con instrumentos (guitarras, bajos, etc.). Al conectar un instrumento en la entrada de instrumento, el pre-amplificador de micrófonos se omite y FIREBOX se convierte en un pre-amplificador de instrumentos.

NOTA: Los instrumentos activos son aquellos que poseen un pre-amplificador interno o un nivel de salida de línea. Los instrumentos activos deberían conectarse en las entradas de línea (3 o 4), en vez de las entradas de instrumentos. No conecte un instrumento activo en los canales 1 o 2.

3. Input Gain/ Control Trim. Este dial le ofrece la siguiente estructura de ganancia para cada canal:

Entrada de Micrófono XLR: 45dB de ganancia variable (+14 dB a +55dB) Entrada Instrumento HiZ TS \_ " (canales 1 y 2): 45 dB de ganancia variable (+8dB a +50dB) Entrada de Línea \_ " TRS/TS, canales 1 a 4. Ajuste de Trim: -10dB a +10dB

**Indicador de Clip.** El indicador de clip se iluminará cuando la señal entrante desde las conexiones XLR (Micrófono) o \_" (línea) alcance los +18dBu (0dBfs). A este nivel, su señal amplificada no debería

exhibir signos de clipping como la distorsión. No obstante, este nivel causaría que los conversores A/D provocasen clipping. Es por ello que es altamente recomendable no permitir que los conversores produzcan clip (los indicadores clip no deben iluminarse) ya que la calidad del sonido no será la deseable.

**<u>4. Main Level / Nivel Principal.</u>** Este dial permite controlar el nivel de salida de las salidas MAIN CR OUTPUT 1 y 2 en el panel posterior de su FIREBOX. Tiene un rango de -80db a +10dB.

5. Símbolo de auriculares y jack de \_". Aquí conectará sus auriculares.

**<u>6. Auriculares.</u>** El dial Phones controla la cantidad de volumen de la salida de auriculares en el frontal de la unidad. Observe que el indicador de volumen va hasta 11 (loud). Use este ajuste con precaución.

**7.Indicador LED rojo-azul de alimentación y sincronía.** Esta luz es un indicador de rebj (sincronía). Le indica si su unidad está recibiendo Word clock correctamente. Word clock es la forma con la que los dispositivos digitales reciben la sincronía. La correcta sincronía Word clock evita que los dispositivos produzcan pops, clics o distorsión en el audio (debido a las transmisiones desparecidas de audio).

Azul – sincronía sólida.

**Rojo** – sincronía no presente.

Azul y rojo intermitente- sincronía externa no presente.

# 3.2 DISPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PANEL POSTERIOR



**Entrada del Adaptador de 12VDC.** Aquí es dónde usted conecta el adaptador de potencia en su FIREBOX. Por favor, asegúrese que el voltaje y tipo de conexión sea el correcto para su país. Observe que también puede alimentar su FIREBOX desde el puerto FireWire de seis pines del ordenador en ves de usar el alimentador externo.

**Puertos FireWire.** Hay dos puertos Firewire en el panel posterior de FIREBOX. Los dos puertos FireWire poseen conexiones Firewire estándar de 6 pines. Si su ordenador posee puertos FireWire de seis pines, puede alimentar su FIREBOX directamente desde el conector FireWire Si su ordenador posee conexiones de 4 pines, neœsitará un adaptador de 4 a 6 pines para conectar su FIREBOX a su ordenador y usar además el adaptador externo de alimentación. Los dos puertos pueden usarse para conectar su FIREBOX al puerto FireWire de su ordenador.

#### MIDI andS/PDIF IN and OUT.

Los cables MIDI y SPDIF pueden ser conectados en el conector DB-9 del látigo de cables (induido). La E/S S/PDIF permiten que su FIREBOX pueda recibir y transmitir audio desde y hasta dispositivos de audio digitales. El S/PDIF estándar le permite el uso de dos canales de audio, con una transmisión con frecuencias de muestreo de hasta 96Khz a 24bits La entrada S/PDIF también indica la frecuencia de muestreo del interface de audio digital. Observe que al usar la entrada SPDIF, debe seleccionar al entrada SPDIF en su Panel de Control de FIREBOX.

MIDI significa "Musical Instrument Digital Interface". No obstante, el estándar MIDI va más allá de la instrumentación y secuenciación. Las entradas y salidas MIDI permiten conectar y comunicar con equipos MIDI. Una función de este puerto es la programación MIDI. Este puerto puede ser usado para MMC (MIDI Machine Control) y MTC (MIDI Time Control). Por favor, consulte el manual del fabricante del software para aprender a ajustar las distintas aplicaciones MIDI.

Line Outputs (3, 4, 5, 6). Salidas balanceadas con nivel de línea. Estos conectores aceptan tanto cables balanceados (TRS – "Tip Ring Sleeve") en \_" como no-balanceados TS ("Tip Sleeve") en \_".

Main CR Output. El nivel de esta salida se controla con el dial de Volumen Principal del panel frontal de la unidad.

Line Inputs (3 and 4). Estos conectores aceptan tanto cables balanceados (TRS – "Tip Ring Sleeve") en \_" como cables no-balanceados TS ("Tip Sleeve") en \_". Las entradas de línea pueden ser usadas como entrada estándar con nivel de línea para dispositivos que no requieren pre-amplificación (como reproductores de CD, cajas de ritmo, samplers, etc.).

# 4.1 MEZCLADOR

FIREBOX incluye un MEZCLADOR/ROUTER para una flexible monitorización y encaminado de la señal de audio antes de que alcance a su software de producción de audio. El mezclador de FIREBOX le permite monitorizar su entrada con latencia muy cercana a cero.



# 4.2 OPERACIÓN DEL MEZCLADOR

Las pistas plateadas representan las seis posibles entradas de FIREBOX así como la reproducción del software. La sección azul contiene información de la salida del mezclador.

Cada Entrada ofrece las siguientes funciones:



**Panorama** (línea vertical verde) Puede pulsar y arrastrar el panorama (imagen estéreo) de cada entrada moviendo la línea vertical hacia la izquierda o derecha. Con un doble-clic en la línea verde situará el panorama en el centro. Manteniendo pulsadas las teclas ALT o CTRL, o SHIFT mientras arrastra el PANORAMA, el control de PANORAMA será más preciso.

<u>Nivel (fader)</u> – Adusta el nivel de entrada de cada entrada. Si hace un doble-clic en el fader azul el fader se posicionará al nivel de ganancia completa.

**Solo** – Pulsando el botón Solo, todos los canales de entrada se enmudecerán.

Mute – Enmudece la entrada del canal.



**Link** – Este botón enlaza la ganancia de entrada de los canales adyacentes. Si enlaza dos canales que tienen ajustados niveles distintos, al pulsar en uno de los faders se ajustará el nivel de salida del otro canal al nivel del fader que

fue pulsado.



Entrada (canal de reproducción de software) – Este es el retorno de audio de su software de audio. Hay disponibles las mismas funciones que los otros canales incluyendo PANORAMA, NIVEL, SOLO y MUTE. Este es un canal estéreo. Este canal toma la transferencia de audio desde su software y le permite mezclarlo con las entradas de su FIREBOX.

**PLAYBACK** – Indica la transferencia de los canales estéreo de salida de audio de los canales de su software.



# Sección de Salida

**<u>Output Level</u>** (fader) – Adusta el nivel de salida del mezclador.

**[S] - Global Solo**– Limpia (ON) o restaura (OFF) los controles SOLO que han sido seleccionados en los canales de entrada.

**[M] - Global Mute**– Limpia (ON) o restaura (OFF) los controles mute que han sido seleccionados en los canales de entrada.

**<u>Playback to Phones</u>** – Selecciona la transferencia de audio de salida que viene desde su software.

<u>**Mix to Phones**</u> – Pulsando este botón enviará la señal de salida del Mezclador a los auriculares.

<u>**Mixer Output**</u> – Envía la salida del mezclador a las salidas físicas de su FIREBOX.

<u>Save</u> – Le permite guardar sus ajustes de mezclador.

**Load** – Carga sus ajustes de mezclador. Observe que primero debe guardar los ajustes antes de poder cargarlos.

# 5.1 MICRÓFONOS

FIREBOX opera perfectamente con cualquier tipo de micrófonos induyendo dinámicos, de cinta o de condensador. Los micrófonos dinámicos y de cinta son generalmente dispositivos de baja salida, y no requieren una fuente de alimentación externa. Los micrófonos de condensador son generalmente más sensibles que los micrófonos dinámicos y de cinta y típicamente requieren de una alimentación externa phantom de 48V.

NOTA: Si está usando un micrófono de cinta, por favor compruebe el manual de la unidad antes de aplicar alimentación phantom. Aplicar alimentación phantom a algunos micrófonos puede dañar el micrófono.



5.1 DIAGRAMA DE EJEMPLO DE CONEXIONES

# 6.1 SOLUCIONES DE PROBLEMAS

Por favor, observe que muchos problemas técnicos pueden ocurrir al convertir un ordenadores estándar en una estación DAW (Estación de trabajo de audio digital). PreSonus sólo proporcionará el soporte a cuestiones que están relacionadas directamente con el interface FIREBOX. Puede ser necesario ponerse en contacto con el fabricante del ordenador, sistema operativo y/o software para obtener el soporte técnico adicional. PreSonus no ofrece soporte para problemas relacionados con sistemas operativos y hardware o software adicional. Por favor, compruebe nuestra web, <u>www.presonus.com</u>, de forma regular para información de software y actualizaciones, actualizaciones de firmware, y soporte técnico. Además, puede recibir asistencia técnica llamando a PreSonus al teléfono 225-216-7887 entre las 10 am y 5 PM.

#### Pops y Clics

La luz en la parte derecha del panel frontal de FIREBOX es un indicador de rebj (sincronía). Le indica si su unidad está recibiendo Word clock correctamente. Word clock es la forma con la que los dispositivos digitales reciben la sincronía. La correcta sincronía Word clock evita que los dispositivos produzcan pops, clics o distorsión en el audio (debido a las transmisiones desparecidas de audio). Si el indicador es azul sólido, indica que su unidad está en sincronía con su PC o un dispositivo S/PDIF que esté conectado en al entrada S/PDIF del panel posterior de la unidad. Si se ilumina en rojo sólido, indica que FIREBOX no tiene sincronización desde el ordenador y que la unidad puede no estar correctamente conectada. Si la unidad está parpadeando en rojo y azul, la unidad no está recibiendo sincronía externa. Esto estaría provocado por la fuente de rebj de en el panel de control de FIREBOX que estaría ajustada a S/PDIF sin ninguna señal S/PDIF introduciéndose. Esta es la exposición de los tres modos de iluminación:

Blue - sincronía sólida.

Red – sincronía no presente.

Azul y rojo intermitente – sincronía externa no presente.

Los *pops y clicks* también pueden ocurrir cuando se usa intensamente la CPU (con un gran número de plug-ins) con una baja latencia. Windows XP – intente incrementar sus ajustes de latencia en el panel de control del hardware de FIREBOX.

*Sin sincronía (Red) – Usuarios de Macintosh*– Abra los ajustes Audio MIDI y cambie el Formato de frecuencia de muestreo a cualquier valor distinto del actual. Esto re-establecerá la sincronía y se iluminará el LED azul. Ahora, ya podrá reiniciar la frecuencia de muestreo al valor deseado.

	0					Audio	MIDI Se	tup							
					Audio	Devic	es MI	DI Devic	es						
Sys	tem Setting	s													
Default Input: 🔗 PreSonus FIRE					D		Def	Default Output:			* PreSonus FIREPOD				
							Svs	tem Out	put:	*o* Pr	eSoni	is FIRE	POD		
Pro	perties For:	of PreS	onus F	IREPO	D	3	• –								
Clo	ck Source:	Externa	l Cloc	k (139	4 Dev	rice)	ā								
Auc	dio Input						- Auc	dio Outp	ut —						
							C		C	onfigur	e Sne	akors			
							_								
	<b>\</b>														
- (	Nn-Interle	aved Dev	ice	* *				Non-Int	terlea	ved Dev	vice	* *			
- (	Nn-Interle	aved Dev fault	ice	* -		Å		Non-Int Source:	terlea Def	ved Dev ault	vice	A T		Å	
- (	Soure De Format: 44	aved Dev fault 100.0Hz	ice	\$ -	-24bit	÷ ;		Non-In Source: Format:	Def	ved Dev ault 00.0Hz	vice	‡)	n-24bi	¢ t ‡	
- ( Ch	Nn-Interle Soure De Format: 44	aved Dev fault 100.0Hz	ice	‡ – 10ch- Value	-24bit Mute	¢	Ch	Non-Int Source: Format: Volume	Def 441	ved Dev ault 00.0Hz	vice	¢ 10ch dB	1–24bi Value	t Mute	
Ch M	Nn-Interle Source De Format: 44	aved Dev fault 100.0Hz	ice	‡ – 10ch- Value 1.00	24bit Mute	¢	Ch M	Non-Int Source: Format: Volume	terlea Def 4410	ault 00.0Hz	vice	* 10ch dB 0	value	t Mute	
Ch M 1	Kn-Interle Soure De Format: 44 Volume	aved Dev fault 100.0Hz	ice dB 0 n/a	*	24bit Mute	÷ Thru	Ch M 1	Non-Int Source: Format: Volume	Def 4410	ault	vice	¢ 10ch dB 0 n/a	Value 1.00 n/a	t t	
Ch M 1 2	Format: 44	aved Dev fault 100.0Hz	ice dB 0 n/a n/a	‡ – 10ch– 1.00 n/a n/a	Aute	+ + Thru	Ch M 1 2	Non-Int Source: Format: Volume	Def 4410	ved Dev ault 00.0Hz	vice	¢ 10ch dB 0 n/a n/a	Value 1.00 n/a n/a	t ¢	
Ch M 1 2 3	Format: 44	aved Dev fault 100.0Hz	ice dB 0 n/a n/a n/a	10ch- Value 1.00 n/a n/a n/a	Mute	thru	Ch M 1 2 3	Non-Ini Source: Format: Volume	Def.	ved Dev ault 00.0Hz	vice	¢ 10ch dB 0 n/a n/a n/a	Value 1.00 n/a n/a n/a	t t	
Ch M 1 2 3 4	Format: 44	aved Dev fault 100.0Hz	dB 0 n/a n/a n/a n/a	the second	Aute	¢	Ch M 1 2 3 4	Non-Ini Source: Format:	terlea Def 4410	ved Dev ault 00.0Hz	vice	¢ 10ch dB 0 n/a n/a n/a n/a	Value 1.00 n/a n/a n/a n/a	t t	
Ch M 1 2 3 4 5	Volume	aved Dev ifault 100.0Hz	dB 0 n/a n/a n/a n/a n/a	<ul> <li>Iloch-</li> <li>Value</li> <li>1.00</li> <li>n/a</li> <li>n/a</li> <li>n/a</li> <li>n/a</li> <li>n/a</li> </ul>	-24bit	thru	Ch M 1 2 3 4 5	Non-Ini Source: Format: Volume	terlea Def 4410	ved Dev ault 00.0Hz	vice	\$ 10ch dB 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Value 1.00 n/a n/a n/a n/a n/a	t 🛟	
Ch M 1 2 3 4 5 6	Volume	aved Dev ifault 100.0Hz	dB 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Value 1.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Mute	÷	Ch M 1 2 3 4 5 6	Non-Int Source: Format: Volume	Lerlea Def 4410	ved Dev ault 00.0Hz	vice	¢ 10ch dB 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Value 1.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a	¢	
Ch M 1 2 3 4 5 6 7	Volume	aved Dev fault 100.0Hz	dB 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	10ch- 1.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	Mute	*	Ch M 1 2 3 4 5 6 7	Non-Int Source: Format: Volume	terlea	ved Dev ault 00.0Hz	vice	¢ 10ch dB 0 n/a	Value 1.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a	t t	

**Drop Outs de Audio** – Pueden ocurrir cuando la velocidad de tu procesador no puede procesar el audio tan rápido. Windows XP – Intente ajustar su FIREBOX a una CPU más baja, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono del panel de control de FIREBOX en la barra de tareas.

#### Pre- amplificador

P: Tengo un micrófono conectado al canal uno (o dos) pero no estoy obteniendo señal..

Posibles soluciones

- 1. Compruebe el cable del micrófono.
- 2. Asegúrese que el micrófono no requiera alimentación phantom. Si la requiere, pulse el botón 48v.

#### Problemas de potencia

P: Acabo de comprara mi FIREBOX en (aquí va el nombre del distribuidor) en (ciudad y estado en este espacio) y vivo en Moroco. Cuando conecté mi FIREBOX se prendió fuego y comenzó a salir humo. ¿Qué debo hacer?.

R: PreSonus tiene un distribuidor en casi cada país. No obstante, PreSonus no autoriza o condona la exportación de cualquier de nuestros productos por nuestros distribuidores. Si usted ha hecho esto y su producto ha sido dañado (posiblemente debido a irregularidades de voltaje) necesitará devolver la unidad al distribuidor de los Estados Unidos. El distribuidor puede luego devolverla a PreSonus para una reparación fuera de garantía. Cuando la unidad este reparada, se le facturará al distribuidor consecuentemente y la unidad será devuelta al distribuidor

#### Cubase LE

Para conseguir ayuda acerca de Cubase LE pulse la tecla F1 mientras Cubase LE esté en funcionamiento o visite: <u>www.steinberg.com</u>.

Para información adicional en la resolución de problemas visite www.presonus.com/firebox.html

# 6.2 ESPECIFICACIONES DE FIREBOX

Ancho de banda del pre-amplificador	10Hz a 50kHz
Impedancia de entrada del pre-amplificador	1.3k Ohms
Impedancia de entrada de Instrumentos	
THD del pre-amplificador	<0.005%
EIN del pre-amplificador	125dB
Ganancia del pre-amplificador	45dB
Impedancia de la entrada de línea	
Impedancia de Salidas TRS	510hms
Impedancia de Salidas TRS Main	51 Ohms
Salida de auriculares	150mW/Ch 20Hz-20kHz
Alimentación Phantom	
Suministro de potencia	Adaptador externo, conmutación interna
Alimentación del Bus	Puerto FireWire de 6 pines
Conversores Analógico-Digital	24-bits / hasta 96khz
Rango dinámico de ADC	
DAC	
Rango dinámico de DAC	110db
Velocidad de IEEE1394	

Como compromiso de la mejora constante, PreSonus Audio Electronics, Inc se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación declarada aquí en cualquier momento sin notificación.