LED projector

PAR 182 COB 3-IN-1

ACOUSTIC CONTROL

manual de usuario

Seguridad

· Lea y conserve estas instrucciones.
· Ponga atención a todas las advertencias.
· Utilice el aparato únicamente para los fines descritos en este manual de usuario. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por el uso inadecuado o indebido del mismo.
· Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
· No derrame ningún líquido sobre el aparato. El aparato debe utilizarse en lugares secos y lejos del agua.
· Evite utilizar el aparato en entornos próximos a fuentes de calor como llamas descubiertas, radiadores, tubos de calefacción, etc.
· Evite la exposición del aparato a la luz solar directa, polvo, humedad intensa, lluvia, vibraciones o golpes.
· No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale el aparato de acuerdo a estas instrucciones de uso.
· No abra ni manipule el aparato. En el interior del mismo no existe ninguna pieza que pueda ser sustituida o reparada por el usuario. Toda reparación debe ser efectuada por técnicos cualificados.
· No intente modificar este producto, en particular las funciones de seguridad de los enchufes polarizados ni las de toma de tierra. Si la toma de corriente de su red eléctrica no es del tipo adecuado, consulte con un electricista cualificado para sustituirlo.
· Utilice el equipo únicamente con el adaptador de red suministrado por el fabricante. La utilización de otro adaptador de red distinto podría dañar el equipo.
· Verifique que la tensión indicada en el adaptador de red se corresponda con la tensión de red en el lugar de uso.
· Conecte siempre el aparato en una toma de red con conexión a tierra (si procede).
· Asegúrese de que el adaptador de corriente se encuentre en buenas condiciones y sea fácilmente accesible, ya que es el dispositivo de desconexión total del equipo.
· Proteja el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrangulen.
· Interrumpa inmediatamente el suministro eléctrico del aparato en caso de penetración de cualquier objeto sólido o líquido en el interior. En este caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
· Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas.
· En caso de no utilizar el equipo por un período prolongado de tiempo, desconecte el adaptador de red de la toma eléctrica para desconectar el equipo por completo.
· Limpie el aparato con un paño ligeramente húmedo, nunca mojado. Desconecte en todo caso el adaptador de red antes de proceder con la limpieza. No utilice productos corrosivos o abrasivos así como alcoholes, disolventes o detergentes.

Medio ambiente

· Evite consumos eléctricos innecesarios desconectando el adaptador de corriente de la red eléctrica cuando no utilice el equipo.
· Cuando ya no necesite el embalaje, asegúrese de desecharlo mediante un sistema de recogida para reciclaje previsto a tal efecto.
· Cuando proceda desechar el aparato, recicle adecuadamente los distintos componentes del mismo, según las correspondientes disposiciones de eliminación de residuos.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el PAR 182 COB 3-IN-1 de ACOUSTIC CONTROL. Usted acaba de adquirir un proyector de luz LED profesional. Para obtener el máximo rendimiento del aparato se recomienda leer todas las instrucciones de uso provistas en este manual de usuario.

DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

Utilice la tecla MENU para retroceder al principio del menú. Utilice las teclas UP/DOWN para cambiar de función o aumentar/disminuir el valor. Presione la tecla ENTER para confirmar.
NOTA: Después de realizar el último ajuste, el display se apagará automáticamente al cabo de 10 segundos. En ese preciso momento, el aparato guardará los valores configurados, de tal manera que puedan ser recuperados cuando se ponga en marcha de nuevo.

Addr **A001 ~ A512** Modo DMX. Canal de inicio.

chan Modo de canales DMX (personalidad)
- **2ch** Modo de 2 canales
- **3ch** Modo de 3 canales
- **5ch** Modo de 5 canales
- **6ch** Modo de 6 canales

AUto
- **AU01** Modo automático 1
- **AU02** Modo automático 2
  - **SP01 ~ SP09** Velocidad del programa automático

SoUn
- **SU01** Modo sonido 1 (pulsos de color)
- **SU02** Modo sonido 2 (salto de color)
- **SU03** Modo sonido 3 (estrobo)
  - **Sn-0 ~ Sn-9** Sensibilidad de sonido

coLo Modo de color manual
- **ALF** Configuración manual de color
  - **r-000 ~ r-255** Intensidad del color rojo
  - **g-000 ~ g-255** Intensidad del color verde
  - **b-000 ~ b-255** Intensidad del color azul
- **co01 ~ co07** Selección de color fijo

SLav Modo esclavo
- **SLA** Puede utilizar este modo para que el aparato siga las órdenes de otra unidad que se encuentre en cualquier modo manual, automático o con sonido. Para ello, utilice una conexión DMX desde la primera unidad (maestro) hasta la segunda (esclavo). Se pueden añadir unidades adicionales en modo esclavo siguiendo el conexionado en cascada.

PROTOCOLO DMX

MODE				DMX VALUE		FUNCTION	CONTROL	DEFAULT VALUE
2 CH	3 CH	5 CH	6 CH					
-	-	1	1			**Dimmer**		0
				0	255	Dimmer 0 ~ 100 % (dark → bright)	Fade	
-	1	2	2			**Red**		255
				0	255	Red 0 → 100%	Fade	
-	2	3	3			**Green**		255
				0	255	Green 0 → 100%	Fade	
-	3	4	4			**Blue**		255
				0	255	Blue 0 → 100%	Fade	
2	-	5	5			**Strobe (without macro channel)**		0
				0	11	Strobe off	Step	
				12	255	Strobe (slow → fast)	Fade	
						Strobe (when macro channel 0~107)		
				0	11	Strobe off	Step	
				12	255	Strobe (slow → fast)	Fade	
						Speed (when macro channel 108~215)		
				0	255	Speed (slow → fast)	Fade	
						Sensivity (when macro channel 216~255)		
				0	255	Sensivity (low → high)	Fade	
1	-	-	6			**Macro**		0
				0	11	Macro off	Step	
				12	23	Red	Step	
				24	35	Green	Step	
				36	47	Blue	Step	
				48	59	Yellow	Step	
				60	71	Magenta	Step	
				72	83	Cyan	Step	
				84	107	White	Step	
				108	119	Color pulse	Step	
				120	131	Color jump	Step	
				132	143	Closing color	Step	
				144	155	Opening pulse	Step	
				156	167	Fast opening pulse	Step	
				168	179	Fade in/out colour	Step	
				180	191	Color fade	Step	
				192	203	Color jump	Step	
				204	215	Show	Step	
				216	227	Sound mode 1	Step	
				228	239	Sound mode 2	Step	
				240	255	Sound mode 3	Step	

NOTAS

KIN SON, S.A.
Avda. Béjar, n. 399, Planta 1 Local 2
08226 Terrassa (Barcelona)
España
Tel. 93-735-55-53
e-mail: administracion@kinson.es

www.kinson.pro