FONESTAR®

MEGÁFONO

Mod. **MF-111S** CON SIRENA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

Los megáfonos transistorizados FONESTAR son de tipo ligero y muy apropiados para toda clase de usos: Megafonía portátil, policía, bomberos, socorristas, competiciones deportivas, mítines, manifestaciones políticas, etc.

Están equipados con micrófono dinámico anti-acoplamiento, adecuados para conseguir un excelente sonido sin los desagradables zumbidos por realimentación.

Tienen un largo alcance debido a su alta potencia de salida, lograda con un original diseño del circuito amplificador de bajo consumo.

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO:

★ El sonido amplificado o la sirena pueden dañar los oídos humanos. No utilice este megáfono cerca del oído de otras personas.

★ Cuando no vaya a utilizar el megáfono por un tiempo, quite las pilas y guárdelas aparte, ya que en caso contrario las pilas se pueden descomponer en el interior del megáfono pudiendo originarse graves averías.

★ Nunca deje su megáfono a pleno sol o cerca de alguna fuente de calor por mucho tiempo.

★ Para limpiar el megáfono por su parte exterior utilice solamente un paño fino y detergente suave, nunca un producto abrasivo o disolvente.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS:

★ Abrir el compartimento de la parte trasera, abriendo la bisagra de cierre del mismo (fig. 1).

★ Ponga 8 pilas tipo R-14/UM/C según la indicación de polaridad de la placa del portapilas. (fig. 2).

OPERACIÓN:

★ Para activar el megáfono, presione el gatillo situado en la empuñadura del aparato.

★ Cuando esté utilizando el megáfono, ponga sus labios tan cerca como le sea posible del alojamiento del micrófono. Ajuste el control de volumen a un nivel donde no haya distorsión ni acoplamiento al funcionar el megáfono (fig. 3).

★ El Mod. MF-111S va equipado con una sirena cuyo interruptor está situado en el lateral de la empuñadura del megáfono. Poniendo el interruptor en “ON” se pone en funcionamiento contínuo un sonido de sirena. Poniéndolo en “OFF”, se cortará el sonido de sirena.

Bisagra

Micrófono

Correa

Altavoz

Interruptor sirena

Gatillo

Empuñadura

Fig. 1

Portapilas con indicador de polaridad

Tapa portapilas
Micrófono incorporado

Disminuye volumen

Aumenta volumen

Fig. 3

Fig. 2

Control volumen

CARACTERÍSTICAS

POTENCIA DE SALIDA	12 W Máximo: 20 W
CONSUMO	Inferior a 18 W a plena potencia
DISTANCIA EFECTIVA	Aproximadamente 300 m.
ALIMENTACIÓN	8 Pilas R-14
DURACIÓN	Aproximadamente 6 h. en consumo continuo
MICRÓFONO	Dinámico anti-acoplamiento
ALTAVOZ	230 mm Ø
LONGITUD	370 mm
PESO	1'65 Kg. sin pilas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Los megáfonos modelos MF-111S, cumplen con la Directiva 89/336/EEC de Compatibilidad Electromagnética de la Comunidad Europea.

Santander, 12 Abril 1.996

Juan Vallejo
Ing. Téc./Dpto. Comercial

G A R A N T Í A

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza este producto contra todo defecto de fabricación durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra y se compromete a su reparación sustituyendo las piezas necesarias para su correcto funcionamiento.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato o de sus componentes por personal no autorizado.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario.

FONESTAR - Apartado 191 - 39080 SANTANDER (España)
www.fonestar.es

Impreso en papel ecológico blanqueado sin cloro o lejías.