Canal	Atributo	Valor DMX	Descripción	Imagen
1	Rueda de color	0-11	Blanco	
		12-23	Rojo	
		24-35	Ambar	
		36-47	Azul	
		48-59	Verde	
		60-69	CTO	
		70-79	Rosa	
		80-89	Amarillo	
		90-99	Azul Claro	
		100-109	Verde Claro	
		110-119	Magenta	
		120-129	Blanco Frio	
		130-139	UV	
		140-149	Blanco	
		150-203	Paso rueda colores hacia delante	
		204-255	Paso rueda colores hacia dertrás	
2	Strobo	0-3	Sin función	
		4-103	Strobo effecto 1, de lento a rápido	
		104-107	Strobo abierto.	
		108-207	Strobo effecto 2, de lento a rápido	
		208-212	Strobo abierto.	
		213-250	Strobo effecto 3, de lento a rápido	
		251-255	Strobo abierto.	
3	Dimmer	0-255	Dimmer de cerrado a abierto.	
4	Rueda de gobos	0-5		
		6-11		
		12-17		
		18-23		
		24-29		
		30-35		
		36-41		
		42-47		
		48-53		
		54-59		
		60-65		
		66-71		
		72-77		
		78-83		
		84-89		
		90-134	Paso rueda gobos hacia delante	
		135-139		
		140-185	Paso rueda gobos hacia detrás	
		186-190	Gobo 2 agitar de lento a rápido	
		191-195	Gobo 3 agitar de lento a rápido	
		196-200	Gobo 4 agitar de lento a rápido	
		201-205	Gobo 5 agitar de lento a rápido	
		206-210	Gobo 6 agitar de lento a rápido	
		211-215	Gobo 7 agitar de lento a rápido	
		216-220	Gobo 8 agitar de lento a rápido	
		221-225	Gobo 9 agitar de lento a rápido	
		226-230	Gobo 10 agitar de lento a rápido	
		231-235	Gobo 11 agitar de lento a rápido	
		236-240	Gobo 12 agitar de lento a rápido	
		241-245	Gobo 13 agitar de lento a rápido	
		246-250	Gobo 14 agitar de lento a rápido	
		251-255	Gobo 15agitar de lento a rápido	
5	Prisma	0-127	Prisma encendido	
		128-255	Prisma apagado	
6	Rotación prisma	0-127	Rotación del prisma	
		128-191	Rotación sentido agujas del reloj.	
		192-255	Rotación contrario agujas del reloj.	
7	Mezcla de color	1-127	Mezcla apagada	
		128-255	Mezcla encendida	
8	Frost	0-31	Abierto	
		32-255	Cerrado	
9	Enfoque	0-255		
10	Pan	0-255		
11	Pan fino	0-255		
12	Tilt	0-255		
13	Tilt fino	0-255		
14	Reservado			
15	Reset	251-255	Reset	
16	Lámpara	100-105	Apagado	
		200-205	Encendido	
17	Velocidad PAN / TILT	0-255	Control velocidad del pan/tilt	