


MANUAL DE USUARIO




Este producto está sujeto a cambios sin previo aviso.



INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestra batería electrónica.

♦Antes de utilizar este producto, lea detalladamente las instrucciones.



- Velocidad de 6 capas, que se acerca más a la interpretación de la batería acústica.
- Zona dual, con respuesta de aro.
- 15 kits de batería preestablecidos, 1 kit de batería definido por el usuario.
- 195 voces y banco de voces (para canciones de demostración).
- 30 canciones de demostración y volumen de batería ajustables.
- Efectos: Reverb y Ecualizador de 2 bandas.
- Sensibilidad de cada pad de batería ajustable.
- Control de velocidad: 30~250 beats/min
- Metrónomo: 9 tipos
- Almacenamiento de configuraciones personalizadas
- Interfaz: USB MIDI, auriculares, entrada de audio, salida de audio

OBSERVACIÓN!

- Este producto es un instrumento electroacústico. Es normal que haya un pequeño sonido en el altavoz o auricular después del encendido.
Manténgalo alejado de "radio, TV, receptor de antena, enrutador, refrigerador, TV, motor y otras fuentes de interferencia eléctrica" durante el uso.



GUÍA DE INSTALACIÓN

OBSERVACIÓN!

- Siga las instrucciones y lea atentamente las "instrucciones de seguridad" del Manual del usuario antes de usarlo.
- Este producto debe ser instalado con la supervisión de un adulto.

01

Compruebe las diferentes piezas


- Al abrir el embalaje compruebe que están todas las piezas necesarias. Si no es así, contacte con su distribuidor




Módulo de sonido




Soporte del módulo




Hi-hat




Crash



ride




Brazo Timbal (3pcs)




Tom
(3pcs)



Timbal




Bombo




Pedal Hi hat



Maza Pedal Bombo




Pedal Bombo




Cable de conexión



Cable de corriente



Baquetas




Afinador Bellotas




GUÍA DE INSTALACIÓN

02 Soportes



03 Instalación de Pads



Secuencia de instalación: instale primero la bandeja de pads y luego instale el soporte




GUÍA DE INSTALACIÓN

04

Soporte de Montaje


- Durante la instalación, apriete los tornillos y tenga cuidado de no pillarse los dedos. Monte el soporte según la orientación especificada.



05

Instalación platos y módulo de sonido

- El brazo del plato y el módulo de sonido deben insertarse en su lugar y apretarse los tornillos para evitar que se caigan.







06

Instalación platos

- No aprietes el plato completamente, deja algo de espacio para que se mueva.

Saque las tuercas y las almohadillas circulares del brazo de soporte de los tres platos, luego coloque los tres platos en el brazo correspondiente y atornille las tuercas.

Nota: Las funciones de cada plato, tom y caja son diferentes y debe consultar el logotipo de accesorios para instalarlos correctamente.





GUÍA DE INSTALACIÓN

07

Conecte los cables

- Conecte el cable en el lugar correcto para evitar un mal contacto según la ilustración.







ILUSTRACIÓN DEL MÓDULO DE SONIDO



1 Conexión Cable Alimentación

1. Conecte el cable de alimentación como se muestra en la figura, inserte un extremo en el puerto de alimentación del módulo de sonido y el otro extremo en un enchufe (100-240V) (Figura 1).
2. Cuando el producto no se utilice durante un período prolongado, desconecte el cable y guárdelo correctamente.

2 USB MIDI

El uso de la interfaz USB MIDI (Fig.2) de batería electrónica puede interactuar con dispositivos de música con MIDI

1. A través del software de música preinstalado en ordenadores y teléfonos móviles, podemos aprender a tocar y componer.
2. Cuando se conecta a un ordenador o teléfono móvil, la salida de audio del dispositivo debe conectarse a la toma de entrada de audio de la caja del módulo para sincronizar los efectos de sonido en el dispositivo.

3 PUERTO AUDIO OUT

La salida de audio se puede conectar con un altavoz activo (altavoz de batería electrónica) o un equipo de audio. (Fig.3)

4 PUERTO AUDIO IN

En la entrada de audio se puede conectar el dispositivo de reproducción de fuente de sonido a la caja del módulo para su reproducción (como MP3, teléfono móvil y otras entradas de señal de audio). (Fig.4)

5 PUERTO AUX


La conexión de auriculares mejora los detalles de la percusión y no molesta a los demás cuando tocas sin conectar altavoces. (Fig.5)

ATENCIÓN!

- Para evitar daños al equipo, asegúrese de bajar el volumen y apagar todo el equipo antes de realizar cualquier conexión.
- Los platillos, amplificadores, auriculares y periféricos adicionales se compran por separado. No están en la configuración estándar.



GUÍA DE MANEJO



1 Power

1. Presione el interruptor "Power" para encender la batería. (Figura 1)
2. Apague la batería cuando no vaya a usarla.

- El chip procesador de este producto es complejo y similar a un sistema informático. A veces se quedará congelado. Apague la batería y luego enciéndala de nuevo.

2 Ajuste de volumen

Utilice la rueda "Volumen" para ajustar el volumen a una posición satisfactoria. (Figura 2)

3 Drum pad


Este producto tiene zonal dual que hace que el efecto de sonido de golpe se acerque más al efecto de sonido de batería acústica.

1. La "caja" se puede golpear en la superficie central y en el borde.
2. El "Crash" y el "Ride" pueden golpearse en la superficie central y en el borde además de poder agarrar el borde con los dedos para ahogar el sonido.
3. Diferentes combinaciones del "Hi-Hat" y su pedal cambiarán el sonido del Hi-Hat

- Plato abierto: Toque una vez la superficie del Hi-Hat.
- Plato cerrado: Pise el pedal del Hi-Hat y manténgalo presionado mientras golpea la superficie del plato
- Pedal Hi-Hat: Pise el pedal de charles sin tocar la parte superior del plato.



GUÍA DE MANEJO



4 Selección de percusión


1. Presione el botón "Voice", la pantalla muestra (Voice) e ingrese al modo de ajuste del kit de batería (imagen 3).
2. Utilice el botón "Page Up/ Page Down" para seleccionar las siguientes opciones como ajustes. (Figura 4)
La pantalla muestra:
 - (KitNum 001-015): Selección de kit de batería, un total de 15 kits de batería preestablecidos.
 - (KitVol 000-127): Volumen de la batería, se pueden ajustar un total de 128 niveles.
 - (Kick 001-015): Selección de sonido de bombo, se pueden ajustar un total de 15 sonidos.
 - (Snare 001-015): Selección de sonido de caja, se puede ajustar un total de 15 sonidos.
 - (SnareRim 001-015): La selección de sonido del golpe de aro de caja, se puede ajustar un total de 15 sonidos.
 - (Tom1 001-015): Selección de tono Tom 1, se puede ajustar un total de 15 tonos.
 - (Tom2 001-015): Selección de tono Tom 2, se puede ajustar un total de 15 tonos.
 - (Tom3 001-015): 3 opciones de tono de Tom 3, se puede ajustar un total de 15 tonos.
 - (Cras 001-015): Selección de tono del plato, se pueden ajustar un total de 15 tonos.
 - (CrasRim 001-015): seleccione el sonido del golpe del aro del platillo, se pueden ajustar un total de 15 sonidos
 - (Cras2 001-015): Selección de tono del plato 2, se pueden ajustar un total de 15 tonos.
 - (Cras2Rim 001-015): Elija el sonido del golpe del aro del plato 2, se pueden ajustar un total de 15 sonidos
 - (Ride 001-015): Selección de tono del plato Ride, se pueden ajustar un total de 15 tonos.
 - (RideRim 001-015): Selección de sonido del aro del plato Ride, se puede ajustar un total de 15 sonidos.
 - (OpenHat 001-015): Selección abierta de tono de plato abierto, se puede ajustar un total de 15 tonos.
 - (CloseHat 001-015): Selección de tono de plato cerrado, se puede ajustar un total de 15 tonos.
 - (Pedal 001-015): Selección de tono de Hi-Hat, se puede ajustar un total de 15 tonos.
3. Gire la Rueda para ajustar los parámetros de las opciones anteriores. (Figura 5)
4. Presione brevemente el botón "Save.Reset" para guardar los ajustes para más tarde. (Imagen 6)
5. Mantenga presionado el botón "Voice" durante más de 3 segundos para recuperar los kits guardados.

5 Metrónomo

1. Presione el botón "Metronome", la pantalla muestra (Metro) e ingrese al modo metrónomo. (Figura 7)
2. Utilice el botón "Page Up/Page Down" para seleccionar las siguientes opciones como ajustes. (Figura 4)
La pantalla muestra:
 - (Time 002-016): Velocidad del metrónomo, se pueden ajustar un total de 4 velocidades estándar.
 - (Beat 001-009): Tipo de metrónomo, se pueden ajustar un total de 9 tipos.
 - (MetroVol 000-127): Volumen del metrónomo, se puede ajustar un total de 128 niveles.
3. Gire la Rueda para ajustar los parámetros de las opciones anteriores. (Figura 5)
4. Presione el botón "Reproducir" para comenzar a tocar el metrónomo y presiónelo nuevamente para detenerlo. (Figura 8)



GUÍA DE MANEJO



6 Canción Demo

1. Presione el botón "Demo Song", la pantalla muestra (Song) para ingresar al modo DEMO. (Figura 9)
2. Utilice el botón "Arriba/Abajo" para seleccionar las siguientes opciones como ajustes. (Figura 4)

La pantalla muestra:

- (Número 001-030): selección de canciones de demostración, un total de 30 DEMO.
 - (GmVol 000-127): El volumen del acompañamiento de acordes se puede ajustar en un total de 128 niveles.
 - (DrmVol 000-127): Volumen de la batería, se puede ajustar un total de 128 niveles.
3. Gire la Rueda para ajustar los parámetros de las opciones anteriores. (Figura 5)
 4. Presione el botón "Reproducir" para reproducir la canción DEMO y presiónelo nuevamente para detenerla. (Figura 8)

6 Velocidad de Reproducción

En el modo de reproducción de canción DEMO o metrónomo, ajustar el tempo puede controlar la velocidad de la canción DEMO y la reproducción del metrónomo.

1. Presione el botón "Menú" repetidamente hasta que la pantalla muestre (Tempo) para ingresar al modo de velocidad de reproducción de la subopción. (Figura 10)

La pantalla muestra:

- (Speed 030-250): Selección de velocidad de reproducción, se puede ajustar un total de 221 niveles
2. Gire la Rueda para ajustar los parámetros de las opciones anteriores. (Figura 5)



GUÍA DE MANEJO

8 Sensibilidad del pad

1. Presione el botón "Menú" repetidamente hasta que la pantalla muestre (Sensitivity), ingrese la subopción para ingresar al ajuste de sensibilidad. (Figura 10)
2. Golpea el pad de batería que deseas ajustar con la baqueta.
3. Utilice el botón "Arriba/Abajo" para seleccionar las siguientes opciones como ajustes. (Figura 4)

La pantalla muestra:

- (PadSen 001-006): Sensibilidad del golpe en la caja, se puede ajustar en 6 niveles.
 - (RimSen 001-006): La sensibilidad del golpe en el aro puede ajustar en 6 niveles.
 - (Threshold 001-032): umbral de activación, se pueden ajustar un total de 32 niveles.
 - (XTalk 001-032): Umbral de diafonía, se puede ajustar un total de 32 niveles.
 - (Retrigger 001-032): Disparador repetido, se pueden ajustar un total de 32 niveles.
 - (Velocity 001-003): Curva de velocidad, se puede ajustar un total de 3 niveles.
 - (Volumen 000-127): Volumen del pad de batería, se puede ajustar un total de 128 niveles.
4. Gire la Rueda para ajustar los parámetros de las opciones anteriores. (Figura 5)
 5. Presione brevemente el botón "Save.Reset" para guardar los parámetros para uso futuro. (Imagen 6)

9 Optimización Reverb/EQ

1. Presione el botón "Menú" repetidamente hasta que la pantalla muestre (Utility) para ingresar al modo de optimización de reverberación/ecualización. (Figura 10)
2. Utilice el botón "Arriba/Abajo" para seleccionar las siguientes opciones como ajustes. (Figura 4)
La pantalla muestra:
 - (RevType 000-005): Categoría de reverberación, se pueden ajustar un total de 6 tipos.
 - (Revlevel 000-127): Nivel de intensidad de reverberación, se pueden ajustar un total de 128 niveles, cuando el valor es "000", la reverberación se cierra.
 - (EQ_H 000-127): Ecualización de alta frecuencia, se puede ajustar un total de 128 niveles.
 - (EQ_L 000-127): Ecualización de baja frecuencia, se puede ajustar un total de 128 niveles.
3. Gire la Rueda para ajustar los parámetros de las opciones anteriores. (Figura 5)
4. Presione brevemente el botón "Save.Reset" para guardar los parámetros para uso futuro. (Imagen 6)

10 Grabación Percusión

1. Presione el botón "Record" para ingresar al modo de grabación de percusión, presione el pad de batería para comenzar a grabar. Presione nuevamente para detener la grabación. (Figura 11)
2. Presione el botón "Reproducir" para reproducir la percusión recién grabada.
Presione nuevamente para detener la reproducción. (Figura 12)

11 Valores de Fábrica

Mantenga presionado el botón "Save.Reset" durante más de 3 segundos para restablecer todos los parámetros y restaurar la configuración de fábrica. (Imagen 6)



APPENDIX

Drum Tone

KICK

- 01 Acoustic Kick
- 02 Military Kick
- 03 Original Kick
- 04 Funk Kick
- 05 Standard Kick
- 06 Dance Kick
- 07 Rock Kick
- 08 Jazz Kick
- 09 808 Kick
- 10 Songo Kick
- 11 909 Kick
- 12 Fairfax Kick
- 13 Dancehall Kick 3
- 14 70's Kick
- 15 Clean Kick

TOM 1

- 01 Acoustic Tom1
- 02 Military Tom1
- 03 Original Tom1
- 04 Funk Tom1
- 05 Standard Tom1
- 06 Dance Tom1
- 07 Rock Tom1
- 08 Jazz Tom1
- 09 808 Tom1
- 10 Songo Tom1
- 11 909 Tom1
- 12 Fairfax Tom1
- 13 Dancehall Tom1
- 14 70's Tom1
- 15 Clean Tom1

CRASH

- 01 Acoustic Crash1
- 02 Military Crash1
- 03 Original Crash1
- 04 Standard Crash1
- 05 Funk Crash1
- 06 Dance Crash1
- 07 Rock Crash1
- 08 Jazz Crash1
- 09 808 Crash1
- 10 Songo Crash1
- 11 909 Crash1
- 12 Fairfax Crash1
- 13 Dancehall Crash1
- 14 70's Crash1
- 15 Clean Crash1

RIDE RIM

- 01 Acoustic Ride Rim
- 02 Military Ride Rim
- 03 Original Ride Rim
- 04 Standard Ride Rim
- 05 Funk Ride Rim
- 06 Dance Ride Rim
- 07 Rock Ride Rim
- 08 Jazz Ride Rim
- 09 808 Ride Rim
- 10 Songo Ride Rim
- 11 909 Ride Rim
- 12 Fairfax Ride Rim
- 13 Dancehall Rim
- 14 70's Ride Rim
- 15 Clean Ride Rim

HI-HAT PEDAL

- 01 Acoustic Hi-hat Pedal
- 02 Military Hi-hat Pedal
- 03 Original Hi-hat Pedal
- 04 Standard Hi-hat Pedal
- 05 Funk Hi-hat Pedal
- 06 Dance Hi-hat Pedal
- 07 Rock Hi-hat Pedal
- 08 Jazz Hi-hat Pedal
- 09 808 Hi-hat Pedal
- 10 Songo Hi-hat Pedal
- 11 909 Hi-hat Pedal
- 12 Fairfax Hi-hat Pedal
- 13 Dancehall Hi-hat Pedal
- 14 70's Hi-hat Pedal
- 15 Clean Hi-hat Pedal

SNARE

- 01 Acoustic Snare
- 02 Military Snare
- 03 Original Snare
- 04 Funk Snare
- 05 Standard Snare
- 06 Dance Snare
- 07 Rock Snare
- 08 Jazz Snare
- 09 808 Snare
- 10 Songo Snare
- 11 909 Snare
- 12 Fairfax Snare
- 13 Dancehall Snare
- 14 70's Snare
- 15 Clean Snare

TOM 2

- 01 Acoustic Tom2
- 02 Military Tom2
- 03 Original Tom2
- 04 Funk Tom2
- 05 Standard Tom2
- 06 Dance Tom2
- 07 Rock Tom2
- 08 Jazz Tom2
- 09 808 Tom2
- 10 Songo Tom2
- 11 909 Tom2
- 12 Fairfax Tom2
- 13 Dancehall Tom2
- 14 70's Tom2
- 15 Clean Tom2

CRASH RIM

- 01 Acoustic Crash1 Rim
- 02 Military Crash1 Rim
- 03 Original Crash1 Rim
- 04 Standard Crash1 Rim
- 05 Funk Crash1 Rim
- 06 Dance Crash1 Rim
- 07 Rock Crash1 Rim
- 08 Jazz Crash1 Rim
- 09 808 Crash1 Rim
- 10 Songo Crash1 Rim
- 11 909 Crash1 Rim
- 12 Fairfax Crash1 Rim
- 13 Dancehall Crash1 Rim
- 14 70's Crash1 Rim
- 15 Clean Crash1 Rim

HI-HAT OPEN

- 01 Acoustic Hi-hat Open
- 02 Military Hi-hat Open
- 03 Original Hi-hat Open
- 04 Standard Hi-hat Open
- 05 Funk Hi-hat Open
- 06 Dance Hi-hat Open
- 07 Rock Hi-hat Open
- 08 Jazz Hi-hat Open
- 09 808 Hi-hat Open
- 10 Songo Hi-hat Open
- 11 909 Hi-hat Open
- 12 Fairfax Hi-hat Open
- 13 Dancehall Hi-hat Open
- 14 70's Hi-hat Open
- 15 Clean Hi-hat Open

SNARE RIM

- 01 Acoustic Snare Rim
- 02 Military Snare Rim
- 03 Original Snare Rim
- 04 Funk Snare Rim
- 05 Standard Snare Rim
- 06 Dance Snare Rim
- 07 Rock Snare Rim
- 08 Jazz Snare
- 09 808 Snare Rim
- 10 Songo Snare Rim
- 11 909 Snare Rim
- 12 Fairfax Snare Rim
- 13 Dancehall Snare Rim
- 14 70's Snare Rim
- 15 Clean Snare Rim

TOM 3

- 01 Acoustic Tom3
- 02 Military Tom3
- 03 Original Tom3
- 04 Funk Tom3
- 05 Standard Tom3
- 06 Dance Tom3
- 07 Rock Tom3
- 08 Jazz Tom3
- 09 808 Tom3
- 10 Songo Tom3
- 11 909 Tom3
- 12 Fairfax Tom3
- 13 Dancehall Tom3
- 14 70's Tom3
- 15 Clean Tom3

RIDE

- 01 Acoustic Ride
- 02 Military Ride
- 03 Original Ride
- 04 Standard Ride
- 05 Funk Ride
- 06 Dance Ride
- 07 Rock Ride
- 08 Jazz Ride
- 09 808 Ride
- 10 Songo Ride
- 11 909 Ride
- 12 Fairfax Ride
- 13 Dancehall Ride
- 14 70's Ride
- 15 Clean Ride

HI-HAT CLOSE

- 01 Acoustic Hi-hat Close
- 02 Military Hi-hat Close
- 03 Original Hi-hat Close
- 04 Standard Hi-hat Close
- 05 Funk Hi-hat Close
- 06 Dance Hi-hat Close
- 07 Rock Hi-hat Close
- 08 Jazz Hi-hat Close
- 09 808 Hi-hat Close
- 10 Songo Hi-hat Close
- 11 909 Hi-hat Close
- 12 Fairfax Hi-hat Close
- 13 Dancehall Hi-hat Close
- 14 70's Hi-hat Close
- 15 Clean Hi-hat Close

Preset drum kit

- 1 Acoustic
- 4 Funk
- 7 Rock
- 10 Songo
- 13 Dancehall

User-defined drum kit

16 Kit Num

- 2 Military
- 5 Standard
- 8 Jazz
- 11 909
- 14 70's

- 3 Original
- 6 Dance
- 9 808
- 12 Fairfax
- 15 Clean

Demonstration song

- 1 Drum & Bass
- 6 Country1
- 11 March
- 16 Pop Rock
- 21 Swing1
- 26 Swing3
- 2 Blues
- 7 R & B
- 12 Pop Bossa
- 17 Country Blues
- 22 Swing2
- 27 Jazz2
- 3 Jazz1
- 8 Pop1
- 13 Fusion
- 18 Pop4
- 23 Country2
- 28 Country3
- 4 Rock1
- 9 Pop2
- 14 Dance
- 19 Scotland
- 24 Modern Pop
- 29 Rock2
- 5 Electroponic & Funk
- 10 Pop3
- 15 Jazz Swing
- 20 Latin Jazz
- 25 Electroponic
- 30 Pop5



MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

El mantenimiento y la protección cuidadosos de este producto juegan un papel importante para prolongar la vida útil del producto y reducir los fallos.

1 EVITE LA CALEFACCIÓN, LA HUMEDAD O LA LUZ SOLAR DIRECTA

No exponga el producto a la luz solar directa ni lo coloque cerca de aire acondicionado o de un lugar extremadamente caluroso.

2 NO UTILIZAR CERCA DE LA TV O RADIO

Este producto puede causar interferencias de video o audio en la recepción de televisión y radio. Si esto sucede, se debe retirar el producto del televisor o la radio.

3 NO UTILIZAR DILUYENTES NI QUÍMICOS SIMILARES PARA SU LIMPIEZA

Limpie el producto con un paño suave humedecido con una solución acuosa débil y detergente neutro. Remoje el paño en una solución y escúrralo hasta que esté a punto de secarse.

4 NO AGITAR NI GOLPEAR


Al trasladarlo, el producto debe manipularse con cuidado y ligereza. Las vibraciones violentas y las colisiones pueden evitar daños a la carcasa o a los componentes electrónicos internos.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este producto puede funcionar con enchufes de pared estándar. Utilice únicamente el cable de alimentación especificado en este producto. Cuando no esté en uso, apague la fuente de alimentación. Cuando no esté en uso durante un período prolongado, desconecte el cable de alimentación y guárdelo correctamente.



SEÑALES

Para garantizar que utiliza este producto de forma segura y correcta, para evitar daños a los usuarios y a otras personas, este manual y los productos están marcados con una serie de señales de seguridad. Los distintos signos y sus significados son los siguientes:



ADVERTENCIA

Esta señal indica que existe un riesgo potencial de muerte o lesiones graves si se ignora esta marca y se manipula incorrectamente el producto.



TENGA CUIDADO

Esta señal indica que existe un peligro potencial de lesiones personales u otros daños si se ignora esta señal y el producto se utiliza incorrectamente.

EJEMPLO DE LOGO



Este signo triangular indica a qué deben prestar atención los usuarios. (El ejemplo de la izquierda son choques eléctricos)



Esta señal circular con una línea oblicua indica prohibiciones. Los iconos dentro o al lado del logotipo indican los contenidos específicamente prohibidos. (El ejemplo de la izquierda es no desmontar)



Este signo redondo negro en la parte inferior indica lo que se debe observar. Los diagramas de este cartel indican el contenido de las cuestiones específicas que deben observarse.

(El ejemplo de la izquierda es que se debe desconectar el enchufe de la toma de corriente)



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Humo, olor, sobrecalentamiento.

Cuando el producto humea, huele o se sobrecalienta, existe peligro de incendio y descarga eléctrica cuando se usa continuamente. En caso de la situación anterior, se deben realizar las siguientes operaciones de inmediato:

1. Apague la fuente de alimentación.
2. Saque el enchufe de la toma de corriente.
3. Póngase en contacto con su distribuidor.

Cable de alimentación

1. El uso inadecuado del cable de alimentación puede provocar incendios y descargas eléctricas. Se deben observar las siguientes precauciones:

- Se debe utilizar el cable de alimentación especial designado para este producto. 
- Se debe utilizar una fuente de alimentación con voltaje dentro del rango de voltaje nominal para uso doméstico. 
- No sobrecargue las tomas de corriente. 

2. El tratamiento inadecuado de la línea eléctrica provocará daños o roturas, lo que provocará riesgos de incendio y descargas eléctricas. Se deben observar las siguientes precauciones:

- No coloque ni caliente objetos pesados sobre líneas eléctricas. 
- No intente alterar ni doblar demasiado el cable de alimentación.
- No retuerza ni tire del cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, reemplace el mismo tipo de cable de alimentación. 

3. No toque el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas; existe peligro de descarga eléctrica. 

4. Utilice el cable de alimentación donde no salpique agua. El agua puede provocar incendios y descargas eléctricas. 

5. Nunca coloque jarrones ni ningún otro recipiente que contenga agua sobre este producto. El agua es peligrosa y puede provocar incendios y descargas eléctricas. 

6. No permita que menores de edad desconecten y toquen líneas eléctricas o tableros de conexión. 

⚠ TENGA CUIDADO

El uso inadecuado del cable de alimentación puede provocar incendios y descargas eléctricas. Se deben observar las siguientes precauciones:

- Nunca coloque el cable de alimentación cerca del horno u otra fuente de calor. 
- No tire del cable al sacarlo de la toma de corriente. Se debe agarrar la parte del enchufe.
- El enchufe del cable de alimentación debe introducirse en la toma de corriente hasta el final.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de conectarla o desconectarla.
- Cuando se produzcan tormentas eléctricas o antes de viajar o realizar salidas de larga duración, desconecte el cable de alimentación de la pared. 
- Al menos una vez al año, retire el cable de alimentación y limpie el polvo acumulado alrededor del enchufe.

No quemé este producto.

No arroje este producto al fuego, de lo contrario provocará la combustión del producto y la explosión de los componentes electrónicos internos, lo que provocará un incendio y lesiones personales. 

Agua y cuerpos extraños.

El agua, otros líquidos y (láminas de metal, etc.) que ingresan a este producto corren el riesgo de provocar incendios y descargas eléctricas. En caso de darse la situación anterior, se deberán realizar lo siguiente: 

1. Apague la fuente de alimentación.
2. Desconecte el cable de alimentación de la pared.

3. Contacte con su distribuidor..

Desmontaje y transformación

No desmonte ni transforme el producto de ninguna manera, de lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica, quemaduras u otras lesiones personales. Todas las operaciones internas de inspección, ajuste y mantenimiento deben confiarse a su distribuidor. 



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Caídas

Si el producto se cae o se daña por un impacto fuerte, correrá el riesgo de provocar un incendio y una descarga eléctrica. En caso de darse la situación anterior, se deberán realizar lo siguiente:



1. Apague la fuente de alimentación.
2. Desconecte el cable de alimentación de la pared.
3. Contacte con su distribuidor..

Bolsa de plástico

No permita que nadie se ponga bolsas de plástico para este producto en la cabeza o en la boca. De lo contrario, existe riesgo de asfixia. Las familias con niños pequeños deberían prestarle especial atención.



Mantenga una distancia del producto y del soporte.

Corre el riesgo de volcarse o dañarse al subir al soporte. Las familias con niños pequeños deberían prestarle especial atención.



Lugar

Evite colocar el producto sobre una superficie irregular o cualquier otro lugar inestable. De lo contrario, el producto se caerá, lo que provocará riesgo de lesiones.

Movilidad del producto

Antes de mover este producto, debe desconectar el cable de alimentación de la pared y desconectar todos los demás cables de conexión. De lo contrario, se dañarán los cables de alimentación o de conexión, lo que provocará un incendio y una descarga eléctrica.



Limpieza

Antes de limpiar este producto, debe desenchufar el cable de alimentación de la pared; de lo contrario, existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.



Conexiones

El enchufe de este producto solo se puede conectar a los equipos y dispositivos designados. Conectar equipos o dispositivos no designados es peligroso y puede provocar incendios y descargas eléctricas.

Selección de ubicación

Se debe evitar colocar el producto en los siguientes lugares, de lo contrario existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.



- Lugares con altas temperaturas o polvorientos.
- Cocina u otros lugares con luz negra.
- Donde el producto esté expuesto a la luz solar directa o en cualquier otro lugar donde el producto produzca altas temperaturas.

Volumen

No ponga música durante mucho tiempo y a todo volumen. Preste especial atención al utilizar auriculares. El volumen excesivo puede dañar su audición.



Peso

No coloque objetos pesados sobre este producto. De lo contrario, la parte superior del producto tendrá sobrepeso, lo que provocará que el producto se vuelque generando riesgo de lesiones.



Correcto montaje de andamios

El incorrecto montaje del soporte puede causar vuelcos, provocando la caída del producto y suponiendo riesgo de lesiones al usuario. Por lo tanto, se debe ensamblar de acuerdo con las instrucciones de la guía de instalación adjunta para garantizar que el producto quede correctamente montado en su soporte.





TARJETA DE GARANTÍA

Disposiciones de garantía

1. Las fallas causadas por el uso normal de este producto se pueden disfrutar a partir de la fecha de compra _____
2. En caso de avería durante el período de garantía, se deberá presentar esta tarjeta de garantía y el ticket de compra.
3. No se disfrutará de garantía en los siguientes casos:
 - A. Daños causados por un uso inadecuado por parte de los usuarios.
 - B. Fallos causadas por incendio, inundación, terremoto, rayo y otros factores.
 - C. Fallos causados por desmontaje no autorizado.
4. Una vez vencido el período de garantía, la empresa es responsable del mantenimiento y cobrará el coste correspondiente.

Punto de mantenimiento: _____

Dirección: _____

Número de Teléfono: _____

Registro de mantenimiento

Fecha	Registro de mantenimiento	Reparador



